Manuel d’utilisation CT-04

GND
Battery Check
Speakon
Phono
1 = screen
2 = hot
Illuminated pair of LED's indicate corresponding pins connected.
Ground LED illuminated indicates connection (short circuit) from pin to shell
Rotary switch fully clockwise : bright LED indicates charged battery
Banana's: Continuity Tester with Beeper & LED
ARCTIC®
CT-04 Cable Tester

Ce mode d’emploi présent manuel d’utilisation a été conçu pour ce produit. Il contient d’importantes instructions relatives à la mise en service et à l’entretien du produit. Ces instructions doivent également être respectées lorsque vous donnez ce produit à une tierce personne. Par conséquent, conservez le après l’avoir lu.

Utilisation conforme

Cet appareil ne doit être utilisé que dans des espaces clos. Tout contact avec l'humidité doit être évité.

Une utilisation contraire à celle qui a été préalablement décrite provoque la détérioration de ce produit. L'ensemble du système ne doit pas faire l'objet d'une modification ou d'un démontage et le boîtier ne doit pas être ouvert!

Vous devez absolument respecter les consignes de sécurité!

Consignes de sécurité

En cas de dommages provoqués par le non respect des instructions contenues dans ce manuel, la garantie est annulée. Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages consécutifs à toute utilisation non conforme.

Par ailleurs, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou physiques, consécutifs à une utilisation non conforme ou au non respect des consignes de sécurité.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), il est strictement interdit de procéder au démontage et/ou à la modification de l'appareil.

Comme source de tension, seul un bloc batterie conforme de 9V doit être utilisé.

N'exposez pas l'appareil à des températures élevées, à de fortes vibrations ou à l'humidité.

Description générale:

Essais rapides, fiables et continus de toutes sortes de câbles.
Essais des câbles avec les raccords suivants: 3,5 mm & 6,3 mm Jack (TRS) XLR symétrique (M/F), phono/RCA (fiche RCA), fiche banane, fiche type « Speakon » de 4 et 8 pôles, prise de type S à 4 pôles, fiches Mini DIN et DIN de 3, 5, 7 à 8 pôles.
Les voyants montrent le courant électrique et le raccordement de chaque fil sur l'interrupteur progressif pour le choix du raccordement à tester.
La batterie interne et la mise à la masse sont également contrôlées à ce niveau.
Un boîtier métallique, solide et compact garantit une capacité de rechange, une longévité et une sécurité de fonctionnement d'une fiabilité exceptionnelle.

Mise en service

.

Tourner l’interrupteur dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à la position "Battery check", pour contrôler l'énergie de la batterie interne. Le voyant vert de la batterie s’allume, tant que l'énergie de la batterie est suffisante.
Fixer l’une des fiches du câble à tester sur le côté gauche du testeur du câble dans la prise appropriée et fixer l’autre fiche sur le côté droit. Le commutateur rotatif est positionné sur "1", pour vérifier le raccordement avec le contact 1 de la fiche qui est sur le côté gauche du testeur de câble.
Si un raccordement est disponible à ce niveau, le voyant vert s’allume sous le chiffre „1". Le voyant jaune s’allume chaque fois qu’un raccordement est effectué avec la fiche sur le côté droit du testeur de câble avec le contact 1 de la fiche située sur le côté gauche de l’appareil. Les tableaux illustrent la disposition des raccordements.
Si aucun voyant n’est allumé, il n’existe aucun branchement entre les fiches.
Si vous placez l’interrupteur rotatif en position «2», le 2è contact est vérifié. Et ainsi de suite, jusqu’à ce que tous les contacts soient vérifiés.
Si le voyant de la mise à la masse (GND) s’allume, il indique l’existence d’un branchement entre les différents contacts correspondants et le boîtier.
Lors de l’essai des fiches bananes, les fiches sont introduites dans la prise noire et rouge. Le voyant rouge entre les prises s’allume et un bip sonore est émis, lorsqu’il existe un branchement entre les fiches. Ces prises peuvent également être utilisées pour l’essai de raccordement de deux sondes.

Entretien

Dans le cas où un fonctionnement sans faille de l’appareil n’est plus garanti, il faut mettre l'appareil hors service et le sécuriser contre une mise en service accidentelle. Retirer la fiche secteur de la prise! On considère qu’un fonctionnement sans faille n’est plus garanti lorsque:

- l’appareil présente des signes de détérioration visibles;
- l’appareil ne fonctionne plus
- après un stockage relativement long dans des conditions défavorables,
- après des conditions de transport difficiles.

Caractéristiques techniques:

Jack mono de 6,3 mm (TS) sur jack mono de 6,3 mm
1 Tige sur tige 1, 3 bague
2 Pointes sur pointe 2
3 bagues sur 1tige, bague 3 (commuté avec la tige)
Jack de 6,3 mm (TRS) sur jack de 6,3 mm (TRS)
1 Tige sur 1 arbre
2 Pointes sur 2 pointes
3 Bague sur bague 3
XLR symétrique sur XLR Symétrique
Pôle 1 sur pôle 1
Pôle 2 sur pôle 2
Pôle 3 sur pôle 3
XLR symétrique sur XLR Asymétrique
Pôle 1 sur pôle 1, pôle 3
Pôle 2 sur pôle 2
Pôle 3 sur pôle 1, pôle 3
Jack mono 6,3 mm (TS) sur XLR Asymétrique
1 Arbre sur pôle 1, pôle 3
2 Pointe sur pôle 2
3 bague sur pôle 1 tige 3 (commuté avec la tige)
Jack de 6,3 mm (TRS) sur XLR symétrique
1 tige sur pôle 1
2 Pointes sur pôle 2
3 Bague sur pôle 3

Disposition des prises:

Jack Speakon phono (cinch)
1 = arbre 1= -1 5= -3 1=protection
2 = pointe 2= +1 6= +3 2=câble
3 = bague 3= -2 7= -4
4= +2 8= +4

WEEE-Reg.No.: DE76956435